

## 避難情報伝達システム 本部側製品構成



背面で無線機本体と接続

デジタル無線機本体、電源装置、アンテナ等は、別途ご用意下さい。  
また無線機の秘話、グループなどの項目は、必要に応じて設定を行って下さい。

本システムは、避難情報伝達システムとして特化した使い方を前提としています。  
通常の無線機として使うには、通話用にチャンネルを別に設定するなど、運用に注意が必要です。



### 通話ボタン

送信処理中は、「赤」に点灯します。  
キャリアセンスが働いているときは、送信を待ち、送信が完了した時点で消灯します。  
放送の時は、「放送可能」ランプが点灯するまでボタンを押したまま待って、話して下さい。  
ボタンを離せば、送信(放送)が終了です。

### 放送切

送信テスト中、音声の送出を止めるためのもので、日頃使う機能ではありません。

操作は、極めて簡便

#### 1. 回転灯の点灯・消灯

点灯は、各色のボタンをちょい押し

消灯は、黒ボタンをちょい押し

点灯指示した様子は、3色LEDで表示します。

点灯は、ひとつのみ・・・「黄」点灯指示の次に、「赤」点灯指示を行うと、「黄」が消灯し「赤」が点灯します。

#### 2. 放送

通話ボタンを押し、「放送可能」表示ランプが点灯したらマイクに向かって話して下さい。